

## CZ Digitální spínací zásuvka TS-EF1

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém čas. rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.

### Specifikace

Napětí	230 V~50 Hz
Min. nast. čas	1 min
Rozptyl	±1 min za měsíc
Spínaná fáze	
Max. zatížení	16 A, 3 680 W
Prac. teplota	-10 až +40 °C
Kapacita baterie	NIMH 1,2 V >100 hodin

### Funkce

- 8 nastavitelných časových programů (ON – ZAPNUTO/OFF – VYPNUTO).
- Možnost manuálního nebo automatického ovládní (ON/AUTO/OFF).
- 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.
- Nastavení letního času.

• 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:	
Po (MO)	Po, Út, St, Čt, Pá
Út (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Út, St, Čt, Pá, So
Čt (TH)	Po, St, Pá
Pá (FR)	Út, Čt, So
So (SA)	Po, Út, St
Ne (SU)	Čt, Pá, So
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, St, Pá, So

### Instalace

1. Zapojte TS-EF1 do zásuvky 230 V AC.
2. Nechejte přibližně 12 hodin nabíjet.
3. Po nabití stiskněte tlačítko MASTER CLEAR špičatým předmětem jako je tužka nebo pero. TS-EF1 je připravena k nastavení a užítí.

### Nastavení přesného času

1. Stiskněte tlačítko CLOCK a držte, k tomu vícenásobným stisknutím tlačítka WEEK nastavte aktuální den.
2. Stejným způsobem – stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE nastavte hodiny a minuty přesného času. Při nastavení lze urychlit průběh přidržemím tlačítka.
3. Uvolněním obou tlačítek CLOCK a HOUR nebo MINUTE bude den a čas nastaven. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1 až 3.

**Pokud se ani poté displej nerozsvítí stiskněte tlačítko MASTER CLEAR.**

### Nastavení programů

1. Stiskněte tlačítko TIMER a uvolněte – je nastaveno spuštění prvního časového programu 1\_ON (ZAPNUTÍ).
2. Stiskněte tlačítko WEEK pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavte čas 1\_ON tlačítkem HOUR a MINUTE.
3. Znovu stisknete tlačítko TIMER – ukončíte nastavení prvního čas. programem 1\_OFF (VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1\_ON.

4. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER lze nastavit 8 časových programů.  
Např.: TIMER ON (zásuvka zapnuta) v 18:15 a TIMER OFF (vypnuta) v 22:15 každý den.
  - a) stisknete TIMER a na displeji se objeví ..... "1\_ON"
  - b) stisknete WEEK (den) ..... "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
  - c) ..... HOUR (hodina) ..... 18:00 nebo 6:00 PM
  - d) ..... MINUTE (minuty) ..... 18:15 nebo 6:15 PM
  - e) ..... TIMER ..... "1\_OFF"
  - f) opakujeme body b až d po nastavení ..... 22:15 nebo 10:15 PMTlačítkem CLOCK se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.  
TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, zvláště pokud užíváte volbu v blocích.

### Nastavení funkce ON/AUTO/OFF

1. Stisknete tlačítko ON/AUTO/OFF a vybereme ze tří režimů:
  - MANUAL ON – zásuvka je trvale zapnuta.
  - MANUAL OFF – zásuvka je trvale vypnuta.
  - AUTO – zásuvka pracuje dle nastavených programů.
2. Po přepnutí z MANUAL na AUTO bude TS-EF1 obsahovat nastavení z režimu MANUAL (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

### 12/24hodinový mód

Stisknete tlačítko CLOCK a TIMER současně a vyberete mezi 12 a 24 hodinovým režimem.

### Letní čas

1. Stisknete tlačítko CLOCK a ON/AUTO/OFF současně, na displeji se zobrazí nápis "SUMMER" a čas bude ukazovat o hodinu více.
2. Opětovným stisknutím tlačítek čas vrátíte do původního stavu.

### Opravné tlačítko

Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť.

### Tlačítko RANDOM

Je funkční v režimu AUTO, na displeji se zobrazí "RANDOM". Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán v krocích čísla 0–32 min od 18:00 do 6:00.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Není-li displej funkční, zapojte TS-EF1 do zásuvky 230 V AC a nechte ji nabíjet – asi za 2 hodiny se displej rozsvítí a TS-EF1 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce čísla 12 hodin.
- Přístroj nepoužívejte do zásuvce, kde je jistiň větší než 16 A. Možnost spínání indukčních zátěží max. 2 A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje, je-li plně zasunuta do výstupu.
- Jestliže je potřeba TS-EF1 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem.
- CHRAŇTE TS-EF1 PŘED VODOU a NEČIŠTĚTE ROZPOUŠTĚLÝMI!
- Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruuovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídně komunální odpad, použijte sberná místa tríděného odpadu. Pro aktuální informace o sberných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.